

とりあつかいせつめいしょ かでんせいひん つか まえ かなら よ
取扱説明書は、家電製品を使う前に必ず読もう！

とりあつかいせつめいしょ かでんせいひん ただ つか かた じょうず つか かた しょうじょう ちゅうい こしょう み わ かた
 取扱説明書には、その家電製品の「正しい使い方」や「上手な使い方」「使用上の注意」「故障の見分け方」


あんぜん かん ちゅういじこう か
 「安全に関する注意事項」が書かれています。

あんぜん つか かなら とりあつかいせつめいしょ よ
 安全に使うためにも必ず取扱説明書をよく読みましょう！

つか かた ぎもん かん いちど とりあつかいせつめいしょ
 ● 使い方に疑問を感じたらもう一度取扱説明書をよく読んでみよう。

かぞく だれ ひつよう と だ
 ● 家族の誰が必要なときに取り出せるよう、
 とりあつかいせつめいしょ ほかんばしょ き
 取扱説明書の保管場所を決めておこう。

せんふうき だんぼうき きせつ つか
 ● 扇風機や暖房機など、その季節にしか使わない
 かでんせいひん だ い とき とりあつかいせつめいしょ かくにん
 家電製品を出し入れする時は、取扱説明書で確認しよう。



む し つか かた
**マークを無視してあやまった使い方をすると
 けがや火災などのおそれがあります。**

い み し かでんせいひん ただ つか
マークの意味を知って、家電製品を正しく使おう！

あんぜん つか し
安全に使うために知っておきたい3つのマーク

きんし
禁止マーク



してはいけないこと

ちゅうい
注意マーク



ちゅうい
 注意すること

し じ
指示マーク



かなら おこな
 必ず行うこと

保護者の皆さまへ

このパンフレットの内容をわかりやすく解説した「みんなで考えよう！家電製品の安全な使い方」動画^{*}を家電製品協会のホームページに掲載しています。

お子さまと一緒にご覧ください。

(ホームページアドレス: <http://www.aeha.or.jp/information/safety/index.html>)

※第8回消費者教育教材資料表彰・優秀賞受賞教材

児童向け家電製品

検索



〒100-0013
 東京都千代田区霞が関3-7-1 霞が関東急ビル5階
 一般財団法人 家電製品協会

TEL:03-6741-5600(代) FAX:03-3595-0761

ホームページアドレス(URL) <http://www.aeha.or.jp/>

発行：平成27年3月

かんが
みんなで考えよう！

しょうがっこう(こうがくねん)むけ
小学校(高学年)向け

か でん せい ひん あん ぜん つか
家電製品、安全に使っている？



かでんせいひん せいかつ ただ つか おも じ こ
 家電製品はみんなの生活になくてはならないものだけど、正しく使わないと思わぬ事故に
 なることがあります。みなさんは「ヒヤリ!」としたり、「ハット!」する危ない経験をしたこ
 とはないかな? 経験したことがあるものには□に✓を入れてみよう。


☐ ひ め
 プラグを引っぱって抜いた



☐ あつ
 熱いアイロンにさわった




☐ せんふうき ゆび
 扇風機に指を入れた




☐ すいはんちゅう じょうき
 炊飯中の蒸気にふれた



☐ て でんげん さ
 ぬれた手で電源プラグを差した





☐ コンセントにほこりが
 たまっている



身のまわりにはこんなヒヤリハット！がいっぱい。正しく使おう

でんげん
電源コードは
ひ
引っぱらないでね




でんげん
■電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜きましょう。






あつ
熱いアイロンに
さわらないでね





しょうちゅう つか
■使用中や使ったあとのアイロンの高温部(かけ面、カバー、スタンドなど)にはさわらないようにしましょう。



せんふうき なか
扇風機のガードの中に
ゆび い
指を入れないでね



せんふうき なか うご ぶぶん
■扇風機のガードの中や動く部分に指などを入れてはいけません。




すいはんき じょうきこう て
炊飯器の蒸気口に手を
ちか
近づけないでね




しょうちゅう しょうご じょうきこう
■使用中や使用後しばらくは、蒸気口に顔や手を近づけると危険です。




て
ドライヤーはぬれた手で
つか
使わないでね



て でんげん
■ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜きさししてはいけません。



でんげん ていきてき
電源プラグは定期的に
そうじ
お掃除してね



でんげん ていきてき かわ
■電源プラグのほこりは定期的に乾いた布で拭きましょう。

